



- SWL - Кнопка под левый палец.
- SWR - Кнопка под правый палец.
- SW3 - средняя кнопка под колесом скроллинга
- SW4 - боковая кнопка, дальше от провода USB
- SW5 - боковая кнопка, ближе к проводу USB
- SW6 - кнопка "x2"
- SW7 - DPI - кнопка переключения чувствительности на верху мышки.

MISO	1	MOSI
RESET	2	RESET
+5V	3	VCC
SCLK	4	SCK
MISO	5	MISO
GND	6	GND